







# RICAMBI

## SPARE PARTS

Fotografia Picture	Codice Code	Descrizione Description
<b>Contattori - Contactors</b>		
	DPE 09 - V	220Vac - 9A - 400 Vac
	DPE 12 - V	220Vac - 12A - 400 Vac
	DPE 18 - V	220Vac - 18A - 400 Vac
	DPE 25 - V	220Vac - 25A - 400 Vac
	DPE 32 - V	220Vac - 32A - 400 Vac
	DPE 40 - V	220Vac - 40A - 400 Vac
<b>Fusibili - Fuses</b>		
	LAM 35	Trazione 60x11 tipo A <b>35A</b> 80V
	LAM 40	Trazione 60x11 tipo A <b>40A</b> 80V
	LAM 50	Trazione 60x11 tipo A <b>50A</b> 80V
	LAM 63	Trazione 60x11 tipo A <b>63A</b> 80V
	LAM 80	Trazione 60x11 tipo A <b>80A</b> 80V
	LAM 100	Trazione 60x11 tipo A <b>100A</b> 80V
	LAM 125	Trazione 60x11 tipo A <b>125A</b> 80V
	LAM 160	Trazione 60x11 tipo A <b>160A</b> 80V
	LAM 200	Trazione 60x11 tipo A <b>200A</b> 80V
FUS-HOL	Portafusibili - Fuseholder	
<b>Trasformatori Ausiliari - Auxiliary Transformers</b>		
	TA35VA	Trasformatore Aux <b>35VA</b>
	TA100VA	Trasformatore Aux <b>100VA</b>
<b>Ponti - Bridges</b>		
	PMS 26	Monofase <b>26A</b>
	PMS 40	Monofase <b>40A</b>
	PMS 12/2/140	Monofase <b>Speciale</b>
	PMS 65	Monofase <b>65A</b>
	PMS 80	Monofase <b>80A</b>
	PMS 100	Monofase <b>100A</b>
	PTS 60	Trifase <b>60A</b>
	PTS 60 P	Trifase <b>60A</b> - 96V & Multi charge
	PTS 80	Trifase <b>80A</b>
	PTS 100	Trifase <b>100A</b>
	PTS 100 P	Trifase <b>100A</b> - 96V & Multi charge
	PTS 120	Trifase <b>120A</b>
	PTS 120 P	Trifase <b>120A</b> - 96V & Multi charge
	PTS 140	Trifase <b>140A</b>
	PTS 140 P	Trifase <b>140A</b> - 96V & Multi charge
PTS 160	Trifase <b>160A</b>	
<b>Policarbonati - Front Stickers</b>		
	Various	Frontali e personalizzazioni varie Various front stickers and custom.